

Portez-le correctement.

Port du Respirateur réutilisable à demi-masque
Secure Click^{MC} 3M^{MC} de Série HF-800



1. Régler la coiffe au besoin de manière à obtenir un ajustement confortable. Placer le respirateur sur la bouche et le nez, puis amener le serre-tête sur le dessus de la tête.



2. Placer les sangles sur la nuque puis les attacher.



3. Tirer sur les extrémités des sangles de la coiffe pour régler l'ajustement.



4. Tirer sur les extrémités des sangles de cou pour régler l'ajustement. Diminuer la tension des sangles de cou en poussant sur l'arrière des boucles. Les sangles doivent être serrées, mais pas trop.



5. Diminuer la tension des sangles du serre-tête en pinçant les ailes de la boucle du serre-tête. Les sangles doivent être serrées, mais pas trop.

Ajustement de la coiffe

La coiffe s'ajuste pour convenir à votre casque de protection et à vos lunettes de protection. Ajustez la coiffe pour régler la hauteur de la boucle bleue, comme il est indiqué ci-dessous.



Agrandir la coiffe en déplaçant les verrous à goupille à une position plus grande. La boucle bleue devrait descendre sous les branches des lunettes de protection au niveau des tempes.



Rapetisser la coiffe en déplaçant les verrous à goupille à une position plus petite. La boucle bleue devrait monter au-dessus des branches des lunettes de protection au niveau des tempes.

Effectuer une vérification de l'ajustement.

(Peut-être utilisé avec des filtres ou des cartouches contre les particules)



Vérification de l'ajustement par pression positive :

Couvrir l'ouverture du couvercle de soupape d'exhalation avec la main et expirer doucement. Si le masque gonfle légèrement et qu'on ne détecte aucune fuite d'air entre le visage et le masque, l'ajustement est bon.



Vérification de l'ajustement par pression négative :

Appuyer légèrement sur le bouton de vérification de l'ajustement jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir. Maintenir le bouton enfoncé et inspirer doucement. Si le masque s'affaisse légèrement, qu'il se resserre sur le visage et qu'on ne détecte aucune fuite d'air entre le visage et celui-ci, l'ajustement est bon.



Si l'on décèle une fuite d'air dans le masque, replacer le respirateur sur le visage et/ou rajuster la tension des sangles afin d'éliminer les fuites. Répéter la vérification de l'ajustement jusqu'à ce qu'on obtien un ajustement acceptable.



MISE EN GARDE

Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Aux États-Unis, un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 29 CFR 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale doit également être mis sur pied. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur et les directives d'utilisation ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au Canada au 1 800 267-4414. Aux États-Unis, composer le 1 800 243-4630.